



Bezpečné
cesty

Dětské autosedačky Děti věku od 4 let



Výběr sedačky

Před zakoupením je nutné

- vyzkoušet zda dobře sedí na sedadle automobilu v celém rozsahu výškového nastavení dětské autosedačky,
- posadit do sedačky dítě, aby mu byla pohodlná,
- preferovat sedačky s dobrými výsledky při čelním i bočním nárazu,
- preferovat co největší výškový rozsah.

Poutání dítěte v sedačce

- sednout si do autosedačky
- najít bezpečnostní pás
- vytáhnout ho
- najít správný zámek bezpečnostního pásu
- a zacvaknout. Jsme připoutaní, ale to ještě nestačí k bezpečnosti.

Poutání dítěte v sedačce

- pásy musíme umístit pod područkou či do určeného záhybu. Díky tomu povedou pásy okolo našich boků (přes pánevní kosti). Kdyby šly přes břicho, mohlo by ho při nárazu nebo prudkém brždění poranit.
- zkontrolovat, zda nejsou pásy volné. Volný pás zafunguje pozdě.
- a dostatečně je utáhnout
- zkontrolovat výšku opěrky, aby vůči rameni odpovídala pokynu v návodu, to sami nekontrolujeme, nevidíme tam
- kvalitní autosedačky mají nad ramenem zvláštní oko pro správnou polohu pásu, musíme pás do tohoto oka protáhnout. Bude nám chránit krk proti uškrcení.
- pod pásem nesmí být žádné tvrdé, ostré předměty jako klíče, kamínky, telefon, hračky apod. Při nárazu by se nám tyto věci zamáčkly do těla a zranily by nás.